

测试工具使用说明

使用步骤：

1、打开测试工具 **PrinterTesting.exe** 进入测试界面；如图所示：



1、检测操作之前要先设置好各接口的参数，参数设置好后可以保存以便下次打开时不需再次设置。

2、各通讯接口可以单独检测。点击[单独检测]选项卡中左下角的按钮，对打印机相应的接口进行检测，通讯正常时打印一张检测单并切纸，同时向钱箱接口发出开启指令，并且在检测单上有打印所检测接口的类型描述内容。

3、各通讯接口也可以自动连续检测。勾选所要检测的接口后，点击[连续检测]按钮，则会按照勾选的接口，以从上到下的顺序依次检测。每检测通过一个接口，则打印一次检测单并切纸，同时向钱箱接口发出开启指令，并且在检测单上有打印所检测接口的类型描述内容。

4、“打印内容”文本框内容可以通过打开 TXT 文件填入，也可以复制粘贴填入。“打印内容”文本框如果为空，则打印默认接口检测所打印的内容。如果为非空，则打印“打印内容”文本框中的内容。

2、若无法正常打开测试工具，则需安装.NET 4.0

安装 Microsoft.NET

3、若 USB 设备识别不到，则需安装 VC++2013 运行库

安装 vcredist_x86