



Manual de Uso de POS80 Quesito

1. Partes de la Impresora



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Interruptor Encender/Apagar | 6 Bandeja de salida del papel |
| 2 Cubierta del cortador | 7 Cubierta del almacén de papel |
| 3 Botón para abrir la cubierta del papel | 8 Base de la impresora |
| 4 Botón para correr el papel | 9 Cubierta del Interruptor DIP |
| 5 Indicadores (Encendido/Error/Papel) | 10 Puertos de energía y comunicación |

2. Conexión de la Impresora



- 1 Asegúrese que la impresora y PC estén apagadas.
- 2 Inserte el cable de conexión de datos a las interfaces (USB/Paralelo/Serial) de la impresora, el otro se conecta a la PC.
- 3 Conecte el adaptador de energía.

3. Carga del rollo de papel

- 1 Apaga la impresora. Desliza o presiona el botón de la cubierta del papel. La cubierta del almacén del papel se abrirá.


Empujar hacia adelante



Presiona




- 2 Después, carga el papel térmico a la impresora.



Dirección de carga del rollo de papel



- 3 Sacar una parte del papel y cerrar la cubierta del almacén de papel.
- 4 Después de cargar el papel, retira el papel extra del borde del cortador.



4. Interfaces de la impresora

La impresora tiene una interfaz de caja registradora y muchos más tipos de interfaces de comunicación: USB y Bluetooth. El interfaz de USB y caja registradora son estándar, mientras que el de Bluetooth es opcional. El tipo de interfaces dependerá del modelo de impresora.


1

Caja de dinero



2

USB



3

Wifi/Bluetooth



5. Contenido de la caja



Impresora



Fuente de Energía



Cable de Alimentación



Rollo de papel



Cable USB (Tipo AB)



Manual de Instrucciones

Cuando abra la caja, revise que todo el contenido esté completo. Si hay algo que falta, contáctenos.

6. Solución para atasco de papel

! Advertencia: Cuando el papel se atasque, no abra la cubierta del almacén de papel normalmente. No lo abra con fuerza, o la impresora se dañará.


- 1 Quite la cubierta del cortador verticalmente como lo indica la imagen.

- 2 Presione el ajustador de cuchilla para establecer nuevamente el cortador en un mecanismo de impresión, como lo indica la imagen de al lado.

- 3 Abra la cubierta del almacén de papel y retire el papel atasado.

- 4 Coloque la cubierta del cortador verticalmente.


- 5 Cargue el papel, cierre la cubierta del almacén de papel y préndala.





7. Instalación de controlador





- 1 Descargue el controlador desde: <https://ayuda.quesito.pe/descargas>. Luego, revise la carpeta donde se descargó el archivo o por defecto busque en la carpeta 'Descargas'.




- 2 Click derecho en 'QuesitoDrivers', presiona 'run as administrator'. (Para Sistema XP, haz doble click para ejecutar directamente. Para WIN7/WIN8/WIN10, se necesitará un administrador para ejecutar el controlador).



- 3 Escoge el idioma 'English' dale click a 'Next', y selecciona la interfaz (Cable network/USB/Serial/Parallel) a la PC, luego da click en 'Next'.



- 4 Después se mostrará 'La impresora fue creada satisfactoriamente'.



9. Configuración del Interruptor DIP

Interruptor DIP

Interruptor	Función	Encendido	Apagado	Defecto
1	Cortador	Prohibido	Habilitar	Apagado
2	Zumbador	Habilitar	Prohibido	Encendido
3	Densidad de impresión	Oscuro	Ligero	Apagado
4	Codificación de varios bytes	Codificación de un solo byte	Codificación de varios bytes	Apagado
5	Número max. de caracteres de impresión en cada línea	42	48	Apagado
6	Caja de dinero	Habilitar	Prohibido	Encendido
7	Opciones de velocidad de transmisión (bps)	Ref. Cuadro 1		Apagado
8				Apagado

Cuadro 1 Opciones de velocidad de transmisión


Velocidad de transmisión	Interruptor 7	Interruptor 8	Defecto
9600	Encendido	Apagado	19200
19200	Apagado	Apagado	
38400	Encendido	Encendido	
115200	Apagado	Encendido	

8. Instalación de Impresora Quesito en Android

- 1 Abrir las opciones de Bluetooth de Android y buscar dispositivos, se listará el dispositivo "FK-POS80BS-UB" y selecciónelo para emparejarlo. Se abrirá la ventana de Emparejar Dispositivo y deberá colocar como código 0000 y luego presione "Aceptar".



- 2 Abrir "Play Store" y buscar "ESC POS Print Service" y seleccionar "ESC POS Bluetooth Print Service". Presionar botón "Instalar" para comenzar a descargar. Después de instalar la aplicación y abrirla le solicitará permisos, presione "Permitir" en todos.



- 3 Una vez aceptados los permisos, seleccione la sección "Tamaño de impresora" la opción "3 pulgadas (80mm)", tildar los checks "Imprimir automáticamente el texto e imágenes seleccionados" y "Cerrar automáticamente al finalizar trabajo de impresión". En la sección "Cortar automáticamente el papel al final del trabajo" deberá seleccionar "Corte completo (GS V 0)", luego presionar el botón azul "ESTABLECER IMPRESORA PREF."



- 4 Seleccionar la impresora "previamente emparejada en el paso 1 y 2" con nombre "FK-POS80BS-UB"



- 5 Luego de seleccionar la impresora, deberá ir al final de la aplicación y presionar el botón verde "PROBAR IMPRESORA", donde se verificará que la impresora esté correctamente configurada e instalada. Debería imprimir una hoja demostrativa como la última imagen.



IMPRESIÓN DE PRUEBA →

